



FAÇADES EN PIERRES CALCAIRES

FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 501

- IMPERMEABILISATION
- PREVENTION DES AGRESSIONS ATMOSPHERIQUES
- POLLUTION
- TRACES NOIRES

Procéder à un essai sur une petite surface avant toute application pour vérifier la porosité du support. Si le support est très poreux (Tuffeau ou autres), merci de nous consulter.

Nettoyer la surface à traiter en respectant le plus possible le calcin ou la cohésion de l'enduit.

Sur support sec ou humide, appliquer au pulvérisateur de 1 à 2 couches suivant la porosité du support.

Consommation moyenne : de 0.10 à 0.20L/m².
1 Litre = 5 à 10 m²

Précautions d'emploi : lire attentivement la fiche produit et la notice du bidon.

N.B. : Vérifier la perméabilité obtenue après chaque couche (4h après l'application). La quantité exacte de produit sera définie après calcul de la porosité du support à traiter.

Des efflorescences peuvent apparaître après application pendant la durée de séchage et en cas d'excédent de produit. Selon les cas, prévoir une disparition sous quelques semaines ou procéder à un broissage.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon – 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JANVIER 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE.